

## כללי

**יש לקרוא את הוראות השדרוג עד סופם ולבצע את השדרוג בהתאם להנחיות אלו.**

**ביצוע לא נכון של השדרוג יכול לגרום לנזקים בלתי הפיכים למכשיר. האחריות לא מכסה נזקים שיגרמו למכשיר כתוצאה משדרוג לא נכון או משדרוג תוכנה שלא פורסם באופן רשמי על ידי היצרן ונעשה במעבדת שירות מוסמכת על ידי APEX DIGITAL ישראל.**

את התוכנה שמפעילה את מכשיר ה-DVD שברשותך ניתן לעדכן בעזרת תקליטור עדכון. עדכון תוכנה מתפרסם מעת לעת על ידי היצרן וניתן לביצוע על ידי טכנאי בכל אחת מתחנות השירות של מוצרי APEX DIGITAL בישראל תמורת תשלום סמלי של 30 ש"ח. את השדרוג ניתן גם לבצע בעזרת צריבת הקובץ המצורף לתקליטור והזנתו למכשיר ה-DVD, **אם אינכם בטוחים שהבנתם את הוראות השדרוג – אל תשדרגו בעצמכם !** השדרוג הנוכחי משנה את שפת ברירת המחדל של הכתוביות לעברית (גם במצב OFF – יוצגו פונטים בעברית). מאפשר לבחור כיוון הצגת כתוביות בעברית (מימין לשמאל או משמאל לימין).

## צריבת קובץ השדרוג

קובץ השדרוג מגיע כקובץ NRG (קובץ של דיסק אימג') שמכיל גם את הנתונים שצריכים להיות בתקליטור הסופי וגם "הוראות" לצורב/מכשיר ה-DVD כיצד "לקרוא" אותם. יש להוריד את קובץ ה-NRG למחשב ולשמור אותו במקום נגיש (למשל על שולחן העבודה), אין לנסות לפתוח את הקובץ בעזרת שום תוכנה. יש לצרוב את הקובץ כקובץ אימג' על תקליטור ריק, ללא Multisession – רצוי "לסגור" את התקליטור (Finalize).

## הפעלת קובץ שדרוג למכשיר DVX-815

- יש להפעיל את מכשיר ה-DVD עד לקבלת המסך הכחול/סגול במסך הטלוויזיה המציין שהמכשיר דולק.
- יש להניח את תקליטור השדרוג במקום המיועד לכך ולסגור את המגש.
- כעת יופיע מסך שחור עם הוראות הפעלה לשדרוג, במידה ולא מופיעות הוראות הפעלה או שהמכשיר לא מזהה את התקליטור – ישנה בעיה בהכנת התקליטור או שהתוכנה במכשיר ה-DVD כבר עברה שדרוג.
- יש ללחוץ על הכפתור PLAY בשלט-רחוק.
- תוצג הודעה שהמכשיר מבצע שדרוג ומגש התקליטורים יפתח. יש להוציא את התקליטור מן המכשיר ולחכות לסיום פעולת המכשיר.
- אין לסגור את המגש! בזמן השדרוג המגש נשאר פתוח.

- בזמן שהמכשיר מבצע את השדרוג אין לבצע שום פעולה במכשיר, כל פעולה (כיבוי המכשיר, הוצאה מהחשמל, סגירת המגש וכו') עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לתוכנה או למכשיר.
  - כשהמכשיר מסיים את השדרוג הוא יסגור את המגש ויאתחל את עצמו.
- ייתכן ויהיה צורך להגדיר מחדש את ההעדפות (מראה, שפה, שיטת שידור וכד').
- בגלל הוספת שפות כתוביות נוספות, כדי לקבוע את שפת הכתוביות – יש צורך להגדיר את שפת הכתוביות דרך תפריט SETUP (פונט ברירת מחדל – עברית).

יבוא שיווק ושירות: **פרוסמן אלקטרוניקה (1990) בע"מ**  
שירות לקוחות ארצי: **1-700-70-70-74**

[www.prusman.com](http://www.prusman.com)  
[www.apexdigital.co.il](http://www.apexdigital.co.il)

עודכן בתאריך: 18/01/2006