

Доступные для скачивания схемы телевизоров SAMSUNG,
можно найти здесь:
[Схемы телевизоров SAMSUNG](#)

Соответствие модели и шасси телевизоров SAMSUNG

Model	Chassis
SAMSUNG CB14F12(T)(Z)	KS1A
SAMSUNG CB14F1T	S15A
SAMSUNG CB14Y52T	KS1A
SAMSUNG CB20792T	KS1A
SAMSUNG CB20F12(T)(Z)	KS1A
SAMSUNG CB20F42(T)(Z)	KS1A
SAMSUNG CB20H12T	KS1A
SAMSUNG CB20H32T	KS1A
SAMSUNG CB21F12T	KS1A
SAMSUNG CB21H12T	KS1A
SAMSUNG CB5051X	P68SC
SAMSUNG CB5051X(T)	P68SC
SAMSUNG CB5339SC	KS1A
SAMSUNG CB5933W	SM60T
SAMSUNG CB6226W/SEIX	SM60T
SAMSUNG CB6833W	SM60T
SAMSUNG CB7226W/AMFX	SM60T
SAMSUNG CF14Y52Z	KS1A
SAMSUNG CF20F42Z	KS1A
SAMSUNG CI14F1T	S15A
SAMSUNG CI14F1TS	S15A
SAMSUNG CI14F1Z	S15A
SAMSUNG CI14Y42T	KS1A
SAMSUNG CI14Y42Z	KS1A
SAMSUNG CI14Y4T	S15A
SAMSUNG CI14Y4Z	S15A
SAMSUNG CI14Y52Z	KS1A
SAMSUNG CI14Y5Z	S15A
SAMSUNG CI20F12T	KS1A
SAMSUNG CI20F12Z	KS1A
SAMSUNG CI20F32T(Z)	KS1A
SAMSUNG CI20S10BZ	S15A
SAMSUNG CI20S20BT	S15A
SAMSUNG CI21F12T	KS1A
SAMSUNG CI21F32T	KS1A
SAMSUNG CI21S20BT	S15A
SAMSUNG CI28C7D	S51A
SAMSUNG CI3312	P58SC
SAMSUNG CI3312Z	P58SC
SAMSUNG CI3352	P68
SAMSUNG CI3373T	S15A
SAMSUNG CI3373T(Z)	SCT11D

SAMSUNG CI3373T4C	SCT13B
SAMSUNG CI3373Z	S15A
SAMSUNG CI3373Z4C	SCT13B
SAMSUNG CI338	P50
SAMSUNG CI338G	P50F
SAMSUNG CI338Z	P36A
SAMSUNG CI340	P50
SAMSUNG CI340ZA	P50
SAMSUNG CI347	P50
SAMSUNG CI347F	P50F
SAMSUNG CI347FF	P50F
SAMSUNG CI348	P50
SAMSUNG CI5012	P58SC
SAMSUNG CI5013	P58SC
SAMSUNG CI5013T	P58SC
SAMSUNG CI501FT	S15A
SAMSUNG CI501FZ	S15A
SAMSUNG CI5030AN	US60AN
SAMSUNG CI5051X	P68SC
SAMSUNG CI5051X(T)	P68SC
SAMSUNG CI5052	P68SW
SAMSUNG CI5052A	P68ATSA
SAMSUNG CI5052AT	P68
SAMSUNG CI5052X	P68
SAMSUNG CI5052XT	P68SCM
SAMSUNG CI5079	SCT13B
SAMSUNG CI5079T/Z	SCT11B
SAMSUNG CI5103	P58SC
SAMSUNG CI5103T	P58SC
SAMSUNG CI514	P50
SAMSUNG CI514Z	P36A
SAMSUNG CI517	P50
SAMSUNG CI5312	U88MT
SAMSUNG CI5322	P68T
SAMSUNG CI5322XT	P68T
SAMSUNG CI5322Z	P58SC
SAMSUNG CI5330AN	US60A
SAMSUNG CI5337	US60A
SAMSUNG CI5337AN	US60A
SAMSUNG CI533CN	S51A
SAMSUNG CI5344N	S51A
SAMSUNG CI537	P55
SAMSUNG CI5373	SCT11D
SAMSUNG CI5373T	S15A
SAMSUNG CI537V	P55
SAMSUNG CI541ZG	P58SH
SAMSUNG CI5913	U88MT
SAMSUNG CI5933	U88MT
SAMSUNG CI5935	P70
SAMSUNG CI5935T	P70
SAMSUNG CI5935Z	P70
SAMSUNG CI5937	Z68
SAMSUNG CI5937AN	Z68
SAMSUNG CI593CN	KS2A

SAMSUNG CI5944N	SCT12B
SAMSUNG CI6229	P72
SAMSUNG CI6229T	P72
SAMSUNG CI6230	P72
SAMSUNG CI6230WM	U88MT
SAMSUNG CI6813	U88MT
SAMSUNG CI6835	P70
SAMSUNG CI6835T	P70
SAMSUNG CI6835Z	P70
SAMSUNG CI6837AN	Z68
SAMSUNG CI683CN	S51A
SAMSUNG CI6844N	SCT12B
SAMSUNG CI703CN	SCT12B
SAMSUNG CI7230	U88MT
SAMSUNG CK-5083ZR	SCT11E
SAMSUNG CK1438VR5X/VNT	S15A
SAMSUNG CK1438VR5X/VWT	S15A
SAMSUNG CK1448VR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK14C8VR5S	S15A
SAMSUNG CK14E1VR5S	S15A
SAMSUNG CK14E3VR5X	S15A
SAMSUNG CK14F1VR5S	S15A
SAMSUNG CK14F1XR5	S15A
SAMSUNG CK14H1VR5S/NWT	S15A
SAMSUNG CK14H1VR5S/WNT	S15A
SAMSUNG CK14R1VR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK2039VR5S	S15A
SAMSUNG CK2073XR5X/VWT	S15A
SAMSUNG CK2085VR5S	S15A
SAMSUNG CK2085VR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK20C8VR5C	S15A
SAMSUNG CK20E1VR5C	S15A
SAMSUNG CK20E3VR5X/NWT	S15A
SAMSUNG CK20F1R5C	S15A
SAMSUNG CK2139XR	S15A
SAMSUNG CK2166VR5S/AWT	S15A
SAMSUNG CK2173VR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK2185VR5S/AWT	S15A
SAMSUNG CK22B4V3	S51A
SAMSUNG CK22B5V3C	S51A
SAMSUNG CK22B5X3X	S51A
SAMSUNG CK22B6V3C	S51A
SAMSUNG CK22B6X3C	S51A
SAMSUNG CK22B7V3X	S51A
SAMSUNG CK22B8X3XC	S51A
SAMSUNG CK22B9GX1X	S51A
SAMSUNG CK2502X3C	S51A
SAMSUNG CK25D4V3X	S51A
SAMSUNG CK28C7VD3X	S51A
SAMSUNG CK2902X3C/X	S51A
SAMSUNG CK29D4V3X	S51A
SAMSUNG CK30D5X3X	S51A
SAMSUNG CK3312X/INTX	P68SC
SAMSUNG CK3312Z	P58SC

SAMSUNG CK3312Z/VNEX	P58SC(N)
SAMSUNG CK3313X/NORSX	P68SC
SAMSUNG CK331EVR5X/NWT	S15A
SAMSUNG CK331FVR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK331FVR5X/NWT	S15A
SAMSUNG CK331FVR5X/VWT	S15A
SAMSUNG CK3326Z/OTX	P58SC(N)
SAMSUNG CK3335T1SSHX	P69SA1
SAMSUNG CK3335Z1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK3335Z1WX	P69SA1
SAMSUNG CK3338ZR	SCT11B
SAMSUNG CK3338ZR/BWX	SCT11B
SAMSUNG CK3338ZR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK3339	P1B
SAMSUNG CK3339ZR1/TR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK333EVR5X/VWT	S15A
SAMSUNG CK333EXR5X/VWT	S15A
SAMSUNG CK333EZR4X	SCT13B
SAMSUNG CK333EZR4X/BWT	SCT13B
SAMSUNG CK3351A	P68
SAMSUNG CK3351AT/SGCX	P68
SAMSUNG CK3352A	P68
SAMSUNG CK3352M	P64SM(H)
SAMSUNG CK3361M/BWX	P64SM(H,H1)
SAMSUNG CK3362AT/SGCX	P68
SAMSUNG CK3362ATR/BWX	P68
SAMSUNG CK3362M	P64SM(H)
SAMSUNG CK3366ZR/BWX	SCT11B
SAMSUNG CK3366ZR4X/BWT	SCT13B
SAMSUNG CK3373	P1B
SAMSUNG CK3373T/ANASX	P1B
SAMSUNG CK3373TR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK3373Z/BOLIX	P1B
SAMSUNG CK3373ZR/BWX	P1B
SAMSUNG CK3373ZR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK3373ZR4X/BWT	SCT13B
SAMSUNG CK3382TBR1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK3383ZR1	P69SA
SAMSUNG CK3383ZR1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK3385TR/BWX	P1B
SAMSUNG CK3385Z/TR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK3385ZR1/TR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK338CVR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK33H1VR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK346ZSE/RM101	P54S
SAMSUNG CK3983ZR1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK5012X/YKTX	P68SC
SAMSUNG CK5012Z	P58SC
SAMSUNG CK5012Z/LINX	P58SC(N)
SAMSUNG CK5013X/STTX	P68SC
SAMSUNG CK5013Z	P58SC
SAMSUNG CK5013Z/SUEDX	P58SC

SAMSUNG CK501ETR1X/BWX	SCT11D
SAMSUNG CK501EVR5S/NWT	S15A
SAMSUNG CK501EVR5X/CAL	S15A
SAMSUNG CK501FVR5S/NWT	S15A
SAMSUNG CK501FVR5X/NWT	S15A
SAMSUNG CK5020T/Z1HPLCX	SCT11D
SAMSUNG CK5020T1HPLCX	SCT11D
SAMSUNG CK5020Z1HPLCX	SCT11D
SAMSUNG CK5022XT/SEGX	P68SC
SAMSUNG CK5026X/INTX	P68SC
SAMSUNG CK5035TBR/BWX	P1B
SAMSUNG CK5035TR1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK5035Z/UEISX	P69SA
SAMSUNG CK5038T/ANASAX	SCT11B
SAMSUNG CK5038T/ANASX	SCT11B
SAMSUNG CK5038ZR/BWX	SCT11B
SAMSUNG CK5038ZR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5039TBR/BWX	P1B
SAMSUNG CK5039VR5S/AWT	S15A
SAMSUNG CK5039Z/T1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5039ZR1/TR1/TBR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK503ETR4S/NWT	SCT13B
SAMSUNG CK503EZ4X/BWT	SCT13B
SAMSUNG CK503EZR4X/BWT	SCT13B
SAMSUNG CK5051A	P68
SAMSUNG CK5051X	P68SC
SAMSUNG CK5051X(T)	P68SC
SAMSUNG CK5052A	P68
SAMSUNG CK5052M/AMRX	P64SM(H,H1)
SAMSUNG CK5061	P68AT
SAMSUNG CK5061ATR	P68AT
SAMSUNG CK5061ATR/AWX	P68
SAMSUNG CK5061ATR/AWX/BWT	P68AT
SAMSUNG CK5061ATR/BWX	P68
SAMSUNG CK5061M	P64SH1
SAMSUNG CK5062A	P68AT
SAMSUNG CK5062ATR/BWX	P68
SAMSUNG CK5066TR/BWX	SCT11B
SAMSUNG CK5066ZR4X/BWT	SCT13B
SAMSUNG CK5073	P1B
SAMSUNG CK5073T/BOLIX/ANASX	P1B
SAMSUNG CK5073Z	P1B
SAMSUNG CK5073Z,T	SCT11B
SAMSUNG CK5073Z/ANASX	P1B
SAMSUNG CK5073Z/BOLIX/	P1B
SAMSUNG CK5073ZR/BWX/	P1B
SAMSUNG CK5073ZR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5079ZR1UKCX	SCT11D
SAMSUNG CK5081T1SSHX	P69SA1
SAMSUNG CK5082TR1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK5083Z1TBWCX	P69SA1

SAMSUNG CK5083ZR1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK5085	P1B
SAMSUNG CK5085TBR/BWX	P1B
SAMSUNG CK5085VR5S/AWT	S15A
SAMSUNG CK5085ZB/BOLIX	P1B
SAMSUNG CK5085ZR/BWX	P1B
SAMSUNG CK5085ZR/ZBR/1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK508CVR5S/NWT	S15A
SAMSUNG CK5099TR/BWX	SCT12A
SAMSUNG CK50H1VR5X/BWT	S15A
SAMSUNG CK5312Z/OTX	P58CH
SAMSUNG CK5312Z/OTX/RM101	P58SH
SAMSUNG CK5313Z/OTX	S60MT
SAMSUNG CK5314AT	P68
SAMSUNG CK5314AT/AGSX	P68
SAMSUNG CK5314M	P64SM(H)
SAMSUNG CK5314X/INTX	P68SC
SAMSUNG CK5318ZR1BWX	P69SA1
SAMSUNG CK5322A	P68
SAMSUNG CK5322X/KO6HX	P64SAM
SAMSUNG CK5322X/METX	P68SC
SAMSUNG CK5322Z	P58SC
SAMSUNG CK5322Z/KAUKX	P58SC
SAMSUNG CK5322Z/ROMTSX	P58SC
SAMSUNG CK5322Z/VNEX	P58SC
SAMSUNG CK5330W/SGX	P88MH
SAMSUNG CK5338ZR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5339	P1B
SAMSUNG CK5339VR5S/AWT	S15A
SAMSUNG CK5339Z/T/TBR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5339ZR/BWX	P1B
SAMSUNG CK5339ZR1/TBR1/TR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5341	P69
SAMSUNG CK5342A	P68
SAMSUNG CK5342AR/TBWCX	P68
SAMSUNG CK5342AT	P68AT
SAMSUNG CK534Z/PALMX	P58CH
SAMSUNG CK5361A	P68
SAMSUNG CK5361A/TTASX	P68SA1
SAMSUNG CK5361M	P64SH1
SAMSUNG CK5362	P68SA1
SAMSUNG CK5366TR/BWX	SCT11B
SAMSUNG CK5366ZR4X/BWT	SCT13B
SAMSUNG CK5370	US60A
SAMSUNG CK5370WB/BWX/IWX/WTBR	US60A
SAMSUNG CK5373	P1B
SAMSUNG CK5373TR/BWX	P1B

SAMSUNG CK5373TR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5373ZR/BWX	P1B
SAMSUNG CK5373ZR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5379T/ZR1UKCX	SCT11D
SAMSUNG CK5379TR1/ZR1UKCX	SCT11D
SAMSUNG CK5385TBR/BWX	P1B
SAMSUNG CK5385TR1/ZR1/ZBR/TBR1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5385ZB/BOLIX	P1B
SAMSUNG CK5385ZR/ZBR/1BWX	SCT11D
SAMSUNG CK5386TR1UKCX	SCT11E
SAMSUNG CK564BVR3S	S51A
SAMSUNG CK564BZR1X	SCT57B
SAMSUNG CK564BZR1X/BWT	SCT57B
SAMSUNG CK565BSR1X	SCT57B
SAMSUNG CK565BSR1X/VWT	SCT57B
SAMSUNG CK565BSR3S	S51A
SAMSUNG CK565BST1X	SCT57B
SAMSUNG CK565BST1X/BWT	SCT57B
SAMSUNG CK566BSR1X	SCT57B
SAMSUNG CK566BSR1X/BWT	SCT57B
SAMSUNG CK566BST1X	SCT57B
SAMSUNG CK566BST1X/VWT	SCT57B
SAMSUNG CK566BSX3C	S51A
SAMSUNG CK567BSR1X	SCT57B
SAMSUNG CK567BSR1X/BWT	SCT57B
SAMSUNG CK567BSR1X/VWT	SCT57B
SAMSUNG CK567BV3X	S51A
SAMSUNG CK568BSR1X	SCT57B
SAMSUNG CK568BST1X/BWT	SCT57B
SAMSUNG CK568BSX3S	S51A
SAMSUNG CK569BGT1X	SCT57B
SAMSUNG CK569BGT1X/BWT	SCT57B
SAMSUNG CK569BGT1X/VWT	SCT57B
SAMSUNG CK5913Z	S60MT
SAMSUNG CK5913Z/NORSX	S60MT
SAMSUNG CK6202W	SCT12B
SAMSUNG CK6202WB	SCT12B
SAMSUNG CK6202WB/WTR	SCT12B
SAMSUNG CK6202X3X	S51A
SAMSUNG CK6226W	S60MT
SAMSUNG CK6229Z/AMRX	P72
SAMSUNG CK6230W	S60MT1
SAMSUNG CK6271	Z68
SAMSUNG CK6271WP	Z70
SAMSUNG CK62D4V3X	S51A
SAMSUNG CK6330Z (CB,CK,CW)	P721
SAMSUNG CK6330Z(CB.CK,CW)	P721
SAMSUNG CK6813Z/STTX	S60MT

SAMSUNG CK6813Z/STTX/RM113	S60MT
SAMSUNG CK6833W/SEGX	S60MT
SAMSUNG CK7202N	SCT12B
SAMSUNG CK7202W	SCT12B
SAMSUNG CK7202WB/N/WTR	SCT12B
SAMSUNG CK7202X3X	S51A
SAMSUNG CK7226W	S60MT
SAMSUNG CK7230W	S60MT
SAMSUNG CK7230W/BWX	S60MT
SAMSUNG CK7230Z	S60MT
SAMSUNG CK7271	Z68
SAMSUNG CK7271WP	Z70
SAMSUNG CK72D4V3X	S51A
SAMSUNG CK765DSX3X	S51A
SAMSUNG CK765DWT2X	S51A
SAMSUNG CS1439C	KS1A
SAMSUNG CS1448X	KS1A
SAMSUNG CS145F2X	KS1A
SAMSUNG CS145TS	KS1A
SAMSUNG CS14E3WX	KS1A
SAMSUNG CS14F1S	KS1A
SAMSUNG CS14H1X	KS1A
SAMSUNG CS14R1S	KS1A
SAMSUNG CS14R1X	KS1A
SAMSUNG CS14Y51X	KS1A
SAMSUNG CS14Y52X	KS1A
SAMSUNG CS14Y53X	KS1A
SAMSUNG CS14Y54X	KS1A
SAMSUNG CS14Y5TB	KS1A
SAMSUNG CS14Y5TGX	KS1A
SAMSUNG CS14Y5TW	KS1A
SAMSUNG CS15A8NT	KS1A
SAMSUNG CS15A8ST	KS1A
SAMSUNG CS2039X	KS1A
SAMSUNG CS2085S	KS1A
SAMSUNG CS2085TX	KS1A
SAMSUNG CS20C8/NWT	KS1A
SAMSUNG CS20E1C	KS1A
SAMSUNG CS20E3WX	KS1A
SAMSUNG CS20F1S	KS1A
SAMSUNG CS20H1X	KS1A
SAMSUNG CS20R1S	KS1A
SAMSUNG CS20R1X	KS1A
SAMSUNG CS2139TX	KS1A
SAMSUNG CS2148X	KS1A
SAMSUNG CS21A0WT7X/BWT	KS2A(P)
SAMSUNG CS21A0WT7X/NWT	KS2A(P)
SAMSUNG CS21A0WT7X/VWT	KS2A(P)
SAMSUNG CS21A8NTA	KS2A(N)
SAMSUNG CS21A8W7AX	KS2A(N)
SAMSUNG CS21A8W7C	KS2A(N)
SAMSUNG CS21A8W7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS21A9WT7C	KS2A(N)

SAMSUNG CS21D8TX/X	KS1A
SAMSUNG CS21K30MJZXNWT	KS9A(P)
SAMSUNG CS21M16MJZXNWT	KS9A(P)
SAMSUNG CS21S1X	KS1A
SAMSUNG CS22B47S/AST	KS2A(N)
SAMSUNG CS22B47S/AST/X	KS2A(N)
SAMSUNG CS22B5WT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS22B6WT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS22B7W7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS22B7W8X	KS2A(N)
SAMSUNG CS22B9GT7S	KS2A(N)
SAMSUNG CS22B9NT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS2502NT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS2502WT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS25A6GFAX/SIG	KS2A(N)
SAMSUNG CS25A6GW7C	KS2A(N)
SAMSUNG CS25A6GWAX	KS2A(N)
SAMSUNG CS25A6N7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS25A6NAX/NXA	KS2A(N)
SAMSUNG CS25A6WTAX	KS2A(N)
SAMSUNG CS25AGW7C	KS2A(N)
SAMSUNG CS25D47S	KS2A(N)
SAMSUNG CS25D47X/BWT	KS2A(P)
SAMSUNG CS25D47X/NWT	KS2A(P)
SAMSUNG CS25D47X/VWT	KS2A(P)
SAMSUNG CS25D4BT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS25D4NT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS25D4S7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS25D4WT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS25D4WT7X/TAW	KS2A(P)
SAMSUNG CS2902NT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS2902WT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29A5HT8X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29A6HP2X/ANB	S53A
SAMSUNG CS29D47X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D4N7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D4NT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D4W7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D4WT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D6MT7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D6WT7C	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D8GF7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D8N7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D8S7C/X	KS2A(N)
SAMSUNG CS29D8W7X/C	KS2A(N)
SAMSUNG CS29K5MHUX/AAG	KS7A(P)
SAMSUNG CS29M20SPQ	S61A
SAMSUNG CS29M6MBUX/XST	KS7A(P)
SAMSUNG CS3001A	SCT55A
SAMSUNG CS30A7HPTX	SCT53A
SAMSUNG CS3403AMNS/XSH	SCT55A
SAMSUNG CS3403AMNX/XSH	SCT55A
SAMSUNG CS3403ANPX/XSH	SCT55A
SAMSUNG CS3403APX/XSH	SCT55A

SAMSUNG CS3403AX	SCT55A
SAMSUNG CS3703AMNX/XSH	SCT55A
SAMSUNG CS3703AN1X/XSH	SCT55A
SAMSUNG CS3703ANPX/XSH	SCT55A
SAMSUNG CS3703APNX/XSH	SCT55A
SAMSUNG CS5062Z	P68SMH
SAMSUNG CS5314Z/SJA6H	P68SMH
SAMSUNG CS5339ST7C	KS2A(N)
SAMSUNG CS5342Z	P68SMH
SAMSUNG CS6272PF/TSEX	SCT51A
SAMSUNG CS6272PTR/BWX	SCT51A
SAMSUNG CS7202GT7C	KS2A(N)
SAMSUNG CS721	SCT52A
SAMSUNG CS721APFR	SCT52A
SAMSUNG CS721APFR/BWA	SCT51A
SAMSUNG CS721APRF/BWX	SCT52A
SAMSUNG CS721APTR	SCT52A
SAMSUNG CS721APTR/BWX	SCT52A
SAMSUNG CS722A	SCT55A
SAMSUNG CS7272PT	SCT51A
SAMSUNG CS7272PTR	SCT51A
SAMSUNG CS7272PTR/BWX	SCT51A
SAMSUNG CS7272PTR/BWZ	SCT51A
SAMSUNG CS7277PF	SCT51A
SAMSUNG CS7277PF/PT	SCT51A
SAMSUNG CS7277PT/ANAX	SCT51A
SAMSUNG CS7277PT/POLX	SCT51A
SAMSUNG CS761APTRX/VWT	SCT55A
SAMSUNG CS761BGN2X	SCT57C
SAMSUNG CS761BGW7X	KS2A(N)
SAMSUNG CS761BGZ2C	SCT57C
SAMSUNG CS761BN2X	SCT57C
SAMSUNG CS761BNT2X	SCT57C
SAMSUNG CS761BS2C	SCT57C
SAMSUNG CS761BT2X	SCT57C
SAMSUNG CS761BZ2C	SCT57C
SAMSUNG CS761BZ2X	SCT57C
SAMSUNG CS762A	SCT55A
SAMSUNG CS767A	SCT55A
SAMSUNG CS767AMTRX	SCT55A
SAMSUNG CS767AMTRX/BWT	SCT55A
SAMSUNG CS7830ZP	Z66P
SAMSUNG CW21443N	KS3A(P)
SAMSUNG CW21C33N	KS3A(P)
SAMSUNG CW21C33W	KS3A(P)
SAMSUNG CW21M63N	KS3A(P)
SAMSUNG CW25C33N	KS3A(P)
SAMSUNG CW25D83N	KS3A(P)
SAMSUNG CW28C33N	KS3A(P)
SAMSUNG CW28C33W	KS3A(P)
SAMSUNG CW28C93V	KS3A(P)
SAMSUNG CW28D83N	KS3A(P)
SAMSUNG CW28D85V	KS3A(P)
SAMSUNG CW29A6HA	SCT53A

SAMSUNG CW30A80SA	SCT53A
SAMSUNG CW30A90SD	SCT53A
SAMSUNG CW3351S/TH6MX	P64SM(H,H1)
SAMSUNG CW3382Z1	P69SA1
SAMSUNG CW3382Z1PN6MCX	P695A1
SAMSUNG CW3383Z1M16MX	P695A1
SAMSUNG CW5012	P54
SAMSUNG CW5012X	P64
SAMSUNG CW5012X/SR6HX	P64SM(H,H1)
SAMSUNG CW5012Z	CP54
SAMSUNG CW5051S/TH6MX	P64SM(H,H1)
SAMSUNG CW5082V1BH6HX/V1BWX	P69SA2
SAMSUNG CW5082Z1	P69SA1
SAMSUNG CW5082Z1IWX	P695A1
SAMSUNG CW5082Z1NW6HX	P695A1
SAMSUNG CW5082Z1SR6HX	P695A1
SAMSUNG CW5082ZB1M6HCX	P69SA1
SAMSUNG CW5082ZB1T06HX	P695A1
SAMSUNG CW5083Z1HALCCX	P695A1
SAMSUNG CW5314S/TH6MX	P64SM(H,H1)
SAMSUNG CW5322/KO6HX	P64SA(H)
SAMSUNG CW5322X/KO6HX	P64SA
SAMSUNG CW5322X/KO6HX	P64SAM
SAMSUNG CW533CNG	KS3A
SAMSUNG CW533CNS	KS3A
SAMSUNG CW533CW	KS3A
SAMSUNG CW5344NG	KS3A
SAMSUNG CW683CN	KS3A
SAMSUNG CX5013/SEGUX	P58SC
SAMSUNG CX5013Z/OTX	S60MT1
SAMSUNG CX5051X	P68SC
SAMSUNG CX5051X(T)	P68SC
SAMSUNG CX558WT/AMF	P88MT
SAMSUNG CX558WT/CHEMX	P88MT
SAMSUNG CX6229Z/AMRX	P72
SAMSUNG CX683CN	KS3A
SAMSUNG CX683CW	S51A
SAMSUNG CX683CW3X/XEG	S51A
SAMSUNG CZ14Y52T	KS1A
SAMSUNG CZ20F12T	KS1A
SAMSUNG CZ20H32T	KS1A
SAMSUNG CZ21A083N	KS1A
SAMSUNG CZ21A8VW8X	KS2A(N)
SAMSUNG CZ21F12T	KS1A
SAMSUNG TI14B73X/XEU	C15C
SAMSUNG TX20C53X/XET	C15C
SAMSUNG TX21B5DF3X/XEE	C15C
SAMSUNG TX21B5DF3X/XET	C15C
SAMSUNG WI24W6VD	S51A
SAMSUNG WI28W6VD	S51A
SAMSUNG WI28W6VN	S51A
SAMSUNG WS24W63N	KS3A
SAMSUNG WS24W63V	KS3A

SAMSUNG WS24W6VN	KS3A
SAMSUNG WS28M64NS8	KS3A
SAMSUNG WS28V53N	KS3A
SAMSUNG WS28V53V	KS3A
SAMSUNG WS28W5VN	KS3A
SAMSUNG WS28W63NS8(VS8)	KS3A(P)
SAMSUNG WS28W64NS8	KS3A(P)
SAMSUNG WS28W6HA	SCT53A
SAMSUNG WS28W6VN	KS3A(P)
SAMSUNG WS28W6WG	KS3A(P)
SAMSUNG WS28W73N	KS3A
SAMSUNG WS28W8V	KS3A(P)
SAMSUNG WS32V54N	KS3A(P)
SAMSUNG WS32W64NS8(VS8)	KS3A(P)
SAMSUNG WS32W6HA	SCT53A
SAMSUNG WS32W6VN	KS3A(P)
SAMSUNG WS32W8VD	KS3A(P)
SAMSUNG WS32W8VH	KS3A(P)
SAMSUNG WZ28W6VD	KS3A(P)
SAMSUNG WZ32W6VN	KS3A(P)