

DVD-920 opdatering

Al opdatering og indlæsning af ny firmware/software er på eget ansvar.

Support og evt. problemer dækkes ikke af garantien.

1. Brænd filen BBK935.BIN på CD-R. (Format: ISO9660 uden Joliet)
2. Tænd DVD-920 afspilleren og åbn skuffen.
3. Isæt CD med opdateringen og luk skuffen.
4. **Vent**, Tryk på PLAY for at starte opdatering.

```
Opgraderingsfil DETEKTERET  
  
Opgrader ?  
Tryk på spil for at starte
```

5. Tekst på skærm viser "FILE COPY".

```
Opgraderingsfil DETEKTERET  
  
Opgrader ?  
Tryk på spil for at starte  
FILKOPIERING
```

6. Efter kopiering åbner skuffen automatisk. Fjern CD og vent.
Skærm viser "opdatering"

```
Opgraderingsfil DETEKTERET  
  
Opgrader ?  
Tryk på spil for at starte  
OPGRADERING
```

OBS: Sluk eller afbryd ikke. Opdatering er endnu ikke færdig.

7. **Vent**, når opdatering er færdig, vil afspilleren automatisk genstarte (reset).
8. Sluk afspilleren.

VIGTIGT ! : Sluk ikke afspilleren under opdatering. Afbryd aldrig opdateringen.

ENGLISH

DVD-920 Update firmware steps:

All upgrades is done at your own risk.

1. Record the firmwares image on a CD-R disc. (SO9660 format without 'Joliet'.)
2. Switch on the DVD PLAYER, and open the tray.
3. Put the firmware disc to tray and close the tray.
4. **Watting**, while the update help message display on screen, press the "PLAY" button.
5. The help message on screen will show "FILE COPY"
6. After the file copied, the tray will eject automatic. Take out the disc, the OSD Will show "Waitting, Update....."

Note: At this time, updating doesn't finish. Must not power down it

7. **Waiting**, when the update finished, the DVD player will reset automatic
8. Switch off the DVD PLAYER

IMPORTANT: When updating, don't power off the DVD player and don't do other operations on the player before you finished the updating.